ガステーブルコンロ

10-692/10-693型

型式名 RTS-330WNAS-L RTS-330WNAS-R

取扱説明書



もくじ

安全に正しくお使いいただくために・・・・・・・
各部のなまえ
機器の設置7
使いかた10
長期間使用しない場合13
日常の点検とお手入れ14
故障かな?と思ったら16
寸法図17
仕 様
アフターサービス18
別主並且の349人 3人

- ●ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しく お使いください。
- また付属の保証書も必ずお読みいただき、この取扱説明書と ともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ◆本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店、大阪ガスサービスショップ、または大阪ガスでお求めください。

❤ 大阪ガス

安全に正しくお使いいただくために

《安全に正しくお使いいただくために》

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品 を安全に正しくお使いいただくために重要な内容を説明しています。次のような表示と内容をよく理解 してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または顰傷を負う 危険が切迫して生じることが想定されることを表しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う 可能性が想定されることを表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想 定される、および物的損害のみの発生が規定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。











∧危险


- ■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけ! たり、電気器具のスイッチの「入・切」、電 源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用 しない。

 - 炎や火花で引火し、爆発薬故を起こすことがありま









- 心 窓や戸を開けガスを外へ出す。
- 意 販売店、ガス事業者へ連絡する。






▲藝告

- ■使用ガスと銘板に表示してあるガス種(ガス グループ)が合っていることを確認する。
- ■転居されたときも、供給ガスの種類が銘板 の表示と一致していることを確認する。

使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不 完全燃燎により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火で やけどしたりすることがあります。また故障の原因にも なります。終板は機器右側面に従ってあります。使用ガ スがわからない場合は大阪ガス、またはお買い求めの販 売店にご相談ください。



△警告

■火をつけたまま機器から離れない。 就職、外出をしない。

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災、機器焼 損の原因になります。

特に天ぷら、掲げ物をしているときは危険です。電 話や来客などの場合は、いったん火を消してくださ





■燃えやすい物を近くに置かない。 ■可燃性ガスを近くで使用しない、置かない。

カーテンなど燃えやすいものを近づけたり、スプレ 一缶・ガソリン・ベンジンなどの引火のおそれのあ るものを近くに置いたり、使用しない。機器の下に 新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かない。 引火し火災や爆 発を起こすこと A

があります。

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す。

火災予防条例で定められております。必ず守ってください。距 難が近いと、火災の原因になります。また、可燃性の壁にモル タル、タイル、ステンレス板などを、直接取り付けてご使用に なっても、熱伝導で良年の関に可燃物が炭化し火災になること

■機器を設置した後周辺の改装をしない。 設置後吊戸棚などをつけると、可燃物との距離が守れなく火災 の原因になります。



■グリル排気口をふさがない。

排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなどでふき ぐと異常過熱し、不完全燃煙や火災の順因になりま す。グリルをお使いのときは必ずグリル排気ロカバ 一を取り外して



■地震、火災、または使用中に異常を感じ たときはすぐに使用を中止する。 あわてず消火しガス栓を閉める。「故障かな?と思っ

たら。(PIS)を参照ください。



ガス絵を開める

■機器に手を加えない。

お手入れのしかた(P14、15)以外の部紀 は、絶対に分解したり修理・改造は行わ ない。ガス漏れや火災の原因になります。



■幼いお子様だけで使わせない。 けが・やけどをするおそれがあります。



⚠注意

■ゴム管は機器に触れたり、下を通さない。↓■使用中は換気をする。 また、炎に近づけない。

ゴム管は、折れ、ねじれのないようにできるだけ短 く(2m以下で適当にゆとりをもたせる)、また機器 の下を通したりグリル排気口の上を通さない。 機器本体に触れた

り、他の機器で適いへ 熟されるような所く も通さない。



ご使用と同時に窓をあけたり換気扇を回すなど必ず 換気をしてください。不完全燃焼による一酸化炭素 中毒のおそれが あります。





∧注意

■古いゴム管は使わない。

ガス漏れの原因になります。古く なるとひび割れや差し込み口がゆ るくなりますので、ときどき(白ヶ 月に1所以上) 点棒し古い場合は 取り替える。







■ガス用ゴム管以外は使わな

JISまたは検養合格マークの入って いるものを使用してください。



■ゴム管は確実に接続する。


ホースエンドの赤線まで差し込みゴム管止めで止め る。ゴム管が抜けかけたりすると、ガス中毒・ガス 爆発の原因になります。





■外出やおやすみ前はガス栓を閉める。 ガス事故防止のために必ず行ってください。






火災や焼糧の原因になります。衣類の乾燥や練炭の 火起こしなどしないでください。

衣類などが落下して火災になることがあります。





この機器の付属品あるいは指定のもの以外は使用し ない。こんろをおおうような鉄板類や直径94cm以上 のなべは使用しない。不完全燃焼や過熱による一酸 化炭素中毒や火災の原因になります。





■グリル水入れ皿に必ず水を入れて使う。

グリル水入れ皿に水がない場合は、たまった脂が透 熱され発火し火災の原因になります。続けて使用す るときは、そのつど水をたしてください。水以外の ものは入れないでください。

■グリル庫内に食品(ずやふきんなどない ことを確認する。

使用中に燃え火災の原因になります。



■グリル焼網の上や下にアルミはくを勢か ない。

アルミはくの上に脂が たまり発火し火災の原 因になります。

原因になります。



■車両・船舶での使用はしない。 使用中に機器が傾いたりし、火災、やけ どの原例になります。



■点火操作を繰り返すときは周囲 にガスがなくなるまで待つ。 たまったガスに着火しやけどをする

30 (SUE-117) なくなってから

⚠注意

■使用中・使用直後は、器具於つまみとグ リルとびら取っ手以外はさわらない。

使用中・使用直後は、器具栓つまみ・グリルとびら 取っ手以外は高温です。さわらないでください。 特に幼いお子様がいる家庭ではやけどに注意してく ださい。





■グリル水入れ風の出し入れはゆっくり 確実に。

水平にゆっくり出し入れしてください。

グリルとびらを引き出すとき持ち上げたまま引き出 すと途中で止まらず落下し、お湯がこぼれてやけど をすることがあります。こぼれないように注意して ください。



■グリル排気口に手や顔などを近づけない。

■なべの取っ手を排気口に向けない。 グリル使用時は排気口から無温の排気がでます。

なべの取っ手がこげ たり、取っ手に触れ るとやけどをするこ とがあります。



■グリル水入れ皿だけを持って取り出さな W

グリルとびらが落下し仕が・やけどをすることがあ ります。ぬれぶきんなどで持ってもやけどの原因に

なります。必ずグ リルとびら取っ手 を持って取り出し てください。



■やかん、なべなどの大きさに合わせて火

■魚を裏返す・取り出すとき手や腕がグリ ルとびらやガラスに触れない。

グリルとびらやガラ スは高温になってい ます。手や腕が触れ るとやけどをするこ とがあります。





力を調節する。

火力が強いとやかん、なべなどの取っ手が規模した り、手を触れ るとやけどを



なべなどの大きさに 今れサイナカ関節

■グリルとびらガラスに衝撃を加えない・ 傷をつけかい。

■使用中、使用直後に水をかけない。 ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。

また、とびらか変 形したり、閉まら なくなります。





■しる受け皿はバーナーキャップにのせた り、斜めにしてセットしない。 バーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり込み火災や

機器焼損の原因 になります。

する原因にな

ります。



■点火操作をするときはバーナー・グリル 排気口付近に顔を近づけない。 炎や熱でやけどすることがあります。



■バーナーキャップを水洗いしたときは水気 をじゅうぶん切ってからセットする。 炎口が詰ったまま使用すると異常燃焼の

■機器本体内部をお手入れする場合、各部

原因になります。



■こんろ使用時は体の一部や衣服をバー ナーに近づけない。

衣服に炎が移ったりしてけが、やけどを する原因になります。

品の突起物などに注意する。 強く当たった場合、手などをけがする 場合があります。

必ず子袋をしてお手入れする

天ぷら油過熱防止機能付バーナーについて

天ぷら油漁熟防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し 忘れ、電話対応等による調理油の過熱を防止する機能です。

湿度センサーでなべ底の温度を監視し、油が自然発火湿度に達する前に 自動的にガスを止めます。

※天ぷら油過熱防止機能がついているバーナーは右図のように前面パネ ルに 揚げもの間、トッププレート上面に (塩)の表示ラベルが表示して あります。

10-693型の場合 掃けもの数

10-692型の場合




▲注意

■揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー (天ぶら油過熱防止機能付)を使用してください。


△警告

■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では耐熱ガラス 容器・土なべなど熱が伝わりにくいもので油料理をしない。 天ぷら油過熱防止機能が働かす、やけどや火災の原因になります。





- そのまま使用すると讒理油の量に関係なく発火す ることがあります。
- なべ底と温度センサーが密着しない場合は、点接・ 修理を依頼してください。



■標準バーナー (天ぷら油過熱防止機能 付)で使用する調理油の量は200元以上 で行う。 調理油の量がはじめから

少なかったり、減ってき たりすると発火すること





∧注意

ことを確認する。

なべ底と恣着しなくなり 調理油が発火する場合が あります。また、動きが 概いとなべなどが傾き、 お湯などがこぼれやけど をする原因にもなります。 なべの置きは過理物を含 め300回以上が必要です。




■温度センサーは、上下にスムーズに動く ■温度センサーに強いショックを加えたり キズをつけない。


> なべ底に温度センサーが密漕しなくなり、温度セン サーが正しく作動しない場合、調理油が発火する場 合があります。





各部のなまえ





*図は、10-692型です。10-693型は、チャオパーナーと標準パーナーが左右逆になります。

機器の設置

●設置前の準備と確認

- 型式名、ガス種、製造年月は機器右側面の銘板に表示してあります。
- ・銘板のガス(ガスグループ)と使用ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてくだ。 さい。

(12A - 13A) 「無水ガス 12 o El 95-12+003333 リンナイキ式会社 (MI: 都市ガス12A・13Aの場合)

ガス種(ガスゲループ)

●部品の取り付け

バーナーキャップ

「オク」印を後側にしてバーナーキャップの空起部をバーナー本体の凹部に合 わせてつけます。バーナーキャップが浮いたり、傾いたりしていると炎が不 ぞろいになったり異常燃焼し危険です。また標準バーナーでは温度センサー の故障の原因になります。



型式名

バーナーキャップをセットし た後、必ず正常に燃焼してい るかどうか確認してください。




(正しいセット)



バーナーキャップ











しる受け皿

内側の穴の大きい方(大(K)バーナ 一刻印) がチャオパーナー用、小さ い方(L. 刻印)が標準パーナー用で す。「マエ」の刻印を手前にしてセッ トしてください。







(誤ったセットの例)



トッププレートに密着して いることを確認

しる受け皿



乾電池の取り付け ①蒸池ケースのツメをつまん

で手前に引く

お願い










大(K)バーナー刻田 (チャオパーナー)




乾電池は⊕⊕を確認しながら取り付けてください。


● 付属の数量池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があり ます。

設置場所および周囲の防火措置


- ■次のような場所に設置してください。
- ・強い風の吹き込まない場所(途中消火する恐れがあります)
- ・ 丈夫で水平な場所
- 落下物の危険のない場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に樹脂製の瞬間緊臭のない線所
- 機器の上に温速器がない場所



- ・トップブレートより上の側面および後面は15cm以上、上 部はトッププレート上面より100cm以上難して設置しま
- ■可燃性の壁(モルタル、タイル、ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から}5cm以上、また、上 部はトッププレート上面から100m以上難して設置できない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けてから設 僧します。







100cm12/.E.

15om|21 F

チャオバーナーは壁側に設置しないで ください。

- ●防熱板については、お買い求めの販売店、大阪ガスサービスショップ、または大阪ガスでお求めください。
- 指定の助熱板以外は絶対に使用しないでください。


設置するときは可燃物との距離を確実に離す。(火災予防条例で定められています) 距離が近いと火災の原因になります。

●ゴム管の接続

ガス用ゴム管(内径9.5mm/、JTSマーク入り)を用い折れたり、ねじれたりしないようにしてガス栓と機器のホースエン ドと友搭続します。

このときゴム管はホースエンドおよびガス栓の赤線までしっかり差し込みゴム管止めで間定してください。また機器に頼 れないようにして接続します。





●ガスコードの接続(ガスコードは13A専用です)

ガスコード接続をする場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス枠で使用する場 合は、別売のホースコック用プラグが必要です。

●ガス機器側の接続



上図のように、まず別売の機器用スリムプラグを機器用スリムブラグ幅色台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機 器のホースエンドに触り付け、次にガスコードの機器用ソケットを機器用スリムブラグに"カチッ"と音がするまで押し 込みます。

※ガスコードは必ずガステーブルコンロ用をお使いください。

※ガスコードの長さは2m以下にしてください。

①ガス栓を開けるときは







コンセント継手を「カチッ」と音がするまで、確実に 差し込んでください。コンセント継手を差し込むとガ ス栓が隔きます。

コンセント継手のすべりリング (白色) を手前に引き ます。コンセント継手がはずれると、ガス栓は閉まり 忠寸。

※ガス栓がガステーブルコンロ用であることを確認してください。

使いかた

●コンロをお使いになる前に

■調理方法によるコンロバーナーの選びかた

標準パーナー (天ぶら油通常防止機能付)

………天ぷら、フライなどの揚げもの調理、煮もの調理に使用します。

チャオバーナー

・焼きもの料理や炒めもの料理など、より高温を必要とする調理、煮もの料理、冷凍食品 (うどん・そばなどのなべ付の冷凍インスタント食品、カレー・シチューなどのなべごと連 らせた場合など)の再加製。

天ぷら油過熱防止機能が付いた標準バーナーは、設定温度になると自動消火します。このため焼き 。 お願い)もの料理や炒めもの料理などのより高温を必要とする料理では、途中消火してしまうことがありま す。また冷凍食品(うざん・そばなどのなべ付のインスタント食品、カレー・シチューなどのなべこ と凍らせた場合など) は、温度上昇が遅いため温度センサーが正しく機能しないことがありますの でチャオバーナーをお使いください。

標準バーナー(天ぶら油過熱防止機能付)の使いかた

温度センサーに適したなべ

なべなどの需要		油料理	その他 料理 (乗称と)	简 考	**
無、アルミ製のなべ、天がらなべ、フラー一〇〇〇〇	_	0	0	油料理をする場合に温度センサーが正しく作動しま 油の量が200歳以下の場合発火することがあります 聴してください。	
ステンレスやホーロー製のフライバン・抜べ		×	0	油料準において油の豊か200歳以上でも温度センサーが3	
中華なべ、打ち出しなべ	-	×	0	・理油の湿度を正確に読みとることができずに発火するがあります。	
耐熱ガラス容器	3 7	×	0	油料度には適していません。 進度センサーが正確に せんので火をつけたままにしておくと発火します。 油料理には使用しないでください。	働きま
無水なべ ・	無水料理	_	0	油の量が少ないと発火する場合があります。また、無 、理において温度センサーが正確に動かず消火する場合が	
	無水料理 以外	×	0	りますのでチャオバーナーで火力を弱火で調理して い。	
焼き網		_	×	適度センサーが正確に働きませんので消火する場合 ます。チャオバーナーを使用してください。	があり

():適する X:適さない

(調理油の量)

200ml以上で使用してください。少ないと温度センサーが正 しく調理油の温度を測定できません。

なべの重さとのせかた

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上が必要です。でき るだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度 センサーの頭部に密着するよう。

正しくセットしてください。 また、安定性の悪いなべは使用し ないでください。



温度センサーの上面となべ底が密着して いないときは使用しない。 そのまま使用すると調理油が 発火することがあります.



調理油の量は200ml以上入れる。 はじめから少なかったり、減ってきたりすると発火 することがあります。

●グリルをお使いになる前に

グリルをはじめてお使いになる場合は、必ず約15分から標 きをしてください。部品に付養した加丁油を焼き切るため で、このとき煙ができすが異常ではありません。

グリルとびらの関き方

グリルとびら取っ手を持って止まるところまでゆっくり 引き出しそのまま手をそえながら下におろします。




グリル水入れ皿の取り外し方

グリルとびらの取っ手を持ったまま引き出し、前方を少 し持ち上げながら本体より取り外します。



グリル水入れ皿のセット

グリル水入れ皿の「前」刻印を手前にして、水入れ冊をけ 後部のツノを建し入れてセットします。



予熱

点火後約2分程予熱し、強い火になっ てから材料を入れてください。またこ のとき、グリル焼網も同時に熱してお くかサラダ油を塗っておきますと材料 がグリル境網に付着しにくくなります。



注意

グリルとびらの開閉はゆっくり確実に。

水平にゆっくり出し入れしてください。 グリルとびらを引き出すとき持ち上げたまま引き出 すと途中で止まらず落下し、お湯がこぼれてやけど をすることがあります。



小注意

グリル水入れ皿だけを持って本体より取り 外さない。

グリルとびらか落下しけがややけざをすることがあ ます。



グリル焼縄


● グリル焼締はひっくりかえすことにより、網の高さが変 えられます。焼きものの種類・大きさによって高い・低 いを選んでください。グリル焼網はグリル水入れ間に入 れてご使用ください。




魚焼きのこつ

引漁は水洗いしたらよく水をふき とります。

20ごけやすい部分やヒレなどには 厚めに堪を振りかけておくか。



アルミはく




- ●肉や脂身の多いものを焼く際、煙や炎がグリル排気口から出たり、材料に火が移ったりすること がありますから、注意しながら調理してください。また調理中は離れないでください。
- ◆グリルとびらは必ずしっかりと閉めてご使用ください。グリルとびらが開いたままですと、上部 の化粧板が変色したり、トッププレートが熱くなって触れるとやけどをすることがあります。
- グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウムな どが燃焼してガスの炎が赤色を帯びることがありますが異常ではありません。

■点火

コンロ・グリル器具栓つまみを押しながらゆっくり矢印の方向へ 「関」の位置まで回し、バーナーに着火したことを確かめてから、立 **満え安全装置をセットするため3~5秒ぐらい押しつづけてくださ**

万一、点火しないときは器具栓つまみを一旦消火の お願い)状態に戻してから、あらためて点火の操作をしてく ださい



■火力調節

חעב

コンロ器具枠つまみを「止っの方 向へ回すと弱火になります。



グリル

「闌」の位置のみでお使いくださ



∧注意

やかん、なべなどの大きさに合わせて火力 を調節する。

火力が強いとやかん、なべの 取っ手が焼損したり、取っ手 に触れるとやけどをする原因 なべなどの大きさに 合わせて火力助新




- 弱火にしてお使いになると全部の炎□ に着火しないことがありますので「闡」 の位置のみでお使いください。
- 焼き具合は、グリル焼網の高低、焼き 時間などで調節してください。



になります。

コンロ・グリル器具栓つまみを矢印の方向へ「止」の位置まで戻しま

- ●消火したことを確かめます。 ガス栓を閉めます。



∧注意

グリル水入れ皿は必ず水(約200ml)を入れて使う。たまった脂は取り除く。 水がない場合たまった脂が過熱されて発火しグリル排気口より炎が 出ることがあります。

続けて使用する場合もそのつど脂を取り除き水を入れてください。 なお水以外のものは入れないでください。



●立消え安全装置

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。

●立消え安全装置が作動したら



すぐに器具栓つまみを 回し消火の状態にして ください。



再点火する ときはア

周囲のガスがなくなるまでしばらく待っ て、炎検知部の汚れをふきとってからご 使用ください。

●天ぷら油過熱防止機能(標準バーナーのみ)

消し忘れ・来客節対などによる調理油の過熱しすぎを防止します。

●天ぷら油過熱防止機能が作動したら



すぐに贈具栓つまみを 回し消火の状態にして



海点火 するときはつ

なべや油が相当熱くなっていますのでや けどに十分注意して、水を入れたなべや 水に浸した布などで温度センサーを冷や してください。熱いなべをのせたまま、 再点火すると消火する場合があります。



お願い

● 温度センサー部はいつも清潔にして ください。温度センサー部には煮汁 や水などをかけないでください。も し、煮汁やゴミが付着したときは、 布に水を浸し固くしぼってからふき とってください。また、なべややか んの底も清潔にしてご使用ください。

● 立消え安全装置(炎検知部)に水滴や

煮こぼれがつくと、点火しにくくな

ったり、消火することがあります。

なべの底についた水滴はふきとって

から、ごとくの上にのせてください。

ださい。まがったり、変形し、点火

(煮こぼれにも注意してください。)

◆炎検知部に置い物をぶつけないでく

しにくくなります。

温度センサーの動きが悪くなり、な べ底と密着しない場合には、点検・ 修理を依頼してください。

∧注意


温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない。 なべ底が温度センサーと窓着しなくなり、温度センサーが正しく 作動しない場合、調理油が発火する場合があります。





乾電池の交換時期が近づくとお知らせする電池交換サインが付いています。 点滅したら新しい乾漉池を用意し、点灯に変わったら交換してください。(Pフ参照) 点減から点灯に変わると標準バーナーが使用できなくなりますので、乾電池を 新しいものに交換してください。

- 電池交換サインは、標準バーナーの器具栓つまみを回したときだけ作動します。
- 乾電池が正しくセットされていなかったり、熨電池に全く容量がなくなったときは、 電池交換サインは原灯しません。この場合、ただちに乾電池を廃検してください。



例:10-692型の場合

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- 乾電池を取り外してください。

日常の点検とお手入れ

∧ 警告

点検・お手入れが必要なところ以外は絶対に分 解したり、修理・改造は行わない。

ガス濡れや鼓障の原因になります。



お願い

- 点検・お手入れの前には必ずガス 程を閉じ、機器が冷えてから行っ てください。
- ●けがをしないように手袋などをは めて行ってください。
- 機器本体に水をかけたり、丸洗い しないでください。

●点検

点 検 場 所	点 楼 内 客
ゴム管	古くなってひび割れたり、折れたり、機器に触れたりしていませんか。
バーナーキャップ ごとく、しる受け皿 グリルが第ロカバー	正しくセットされていますか。
バーナー本体の炎口部 バーナーギャップ 立沸え安全装置の支検知部 温度センサー	煮こほれなどがこびりついていませんか。
グリル水入れ面	脳がたまっていませんか。
機器周辺	燃えやすいものが置いてありませんか。
温度センサー	据で押したときスムーズに動きますか。また、指を離したときすなおにもとの位置 に戻りますか。

お手入れ

お願い

- 機器の表面は塗装などの処理がしてありますので使用する洗剤、たわしなどの種類を確認してく ださい。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったときはやわ らかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないよう注意くださ L10





やわらかい

中性洗剤



KOW





使って









機器本体・ごとく・しる受け皿・トッププレート

・中性洗剤でお手入れした後乾いた布で水気を十分とります。

グリル水入れ皿・グリルとびら・水入れ畑受け

中性洗剤で洗って乾いた布で水気をふきとってください。



- 押えバネを↓①の方向に下げる。 2. グリルとびらを⊷営の方向にたおす。
- 押えバネ 1. 水入れ間受けの爪包ヵ所をグリ ルとびらの角穴にはめ込む。
- グリルとびら 水入れ血受け 押えバネ
- 2. いの方向に向続させる。
- 3. 押えバネが水入れ面受けに確 実には走っているか確認する。

バーナーキャップ

炎が不ぞろいになったときは炎口をブラシや針金などで汚 れを落とします。





バーナーキャップを水洗いしたときは水気 をじゅうぶん切ってからセットする。 炎□が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因にな ります。










- 掃除後は正しくセットし正常に燃焼することを確認してください。(Pフ参照)
- お願い〕●バーナーキャップの黒い部分(炎口は除く)は中性洗剤、スポンジたわしで洗ってください。 万一、黒い部分がはがれても使用にさしつかえありません。そのままご使用いただけます。

立消え安全装置

炎検知部に汚れがこびりついている部分は歯ブラシなどの 柔らかいブラシで汚れを落としてください。



かたいブラシなどで決してみがかないで ください。故障の原因になります。

温度センサー

温度センサーの難部についた煮汁やゴミは、布を水に浸し 固くしほってからふきとってください。

△注意

温度センサーのお手入れはこまめにおこな う。また上下にスムーズに動くことを確認 する。

異物がついていたり、温度センサーの動きが悪いと なべ底と密着しないため正常に機能が作動しないこ





故障かな?と思ったら

次のことを調べてください。

現.	象	原	因	\$0	32	
点火しない		ガス栓の開き忘れ		お部屋のガス栓を全開にし	てください。	
		バーナーキャッフ	の取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
	温度センサー・付バーナー	乾竜池が入ってい くセットされてい		正しくセットしてください。(P7参照)		
		電池ケースが確実 いない	に差し込まれて	確実にセットしてください。(P7参照)		
		温度センサーが高	温になっている	温度センザーを冷やしてください。		
		温度センサーの不	艮	点検修理を依頼してください。		
点火しにくい		ガス栓の側き不士	9	お部屋のガス栓を全開にしてください。		
		配管中に空気が残	っている	点火操作をくり返してくた ※朝一番など点火するまて ます。		
		ゴム管の折れ曲が	り、つぶれ	ゴム寮の折れ曲がり、つぶ	れを直してください。	
		バーナーキャップの取り付け不良		正しくセットしてください。(戸フ参照)		
		バーナーキャップの炎口づまり		炎口を掃除してください。(P]5参照)		
		点火ブラグの水ぬれ、汚れ		水ぬれ、汚れを拭き取ってください。		
点火後しばらくして消火する		乾電池の消耗		新しい整電池と交換してく (P13参照)	ださい。	
(温度センサー	一付パーナー)	温度センサーが高	温になっている	温度センサーを冷やしてくたさい。		
		温度センサーの不良		点検修理を依頼してください。		
異常音をたて	て燃える	バーナーキャップの取り付け不良		正しくセットしてください	。(P7参照)	
爆発的に点火	する	バーナーキャップの取り付け不良		正しくセットしてください	。(Pフ参照)	
使用中消火しやすい		立満え安全教置部	分の汚れ	立消え安全装置を掃除してください。 (P15参照)		
養炎で燃える		バーナーキャップ	の炎口づまり	炎口を掃除してください。	(P15参照)	
炎が安定しない。		バーナーキャップ	の取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
ガスの臭いかする		ゴム管の接続が不完全		ゴム管をしっかりと接続してください。		
		ゴム管のひび割れ、穴あき		新しいゴム管と交換してください。		
資理中に消火 温度センサー	する -付パーナー)	使用なべの形状、おない	材質が適してい	「温度センサーに適したなへ (P10)参照)		

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪カスサービスショップ、もし くは大阪ガス支社へご連絡ください。不完全な処置は攀放のもとになります。

∧警告


使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 あわてずガス柱を閉めてください。


こんな場合は故障ではありません。

- ■はじめてグリルを使用しますとグリル内の加工油が焼けて煙が出ます。約15分、から焼きしてください。
- 朝一番など、長時臨ガス栓を閉じていたときには、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の変気が抜け、バーナー にガスが来るまで数回、点火操作をくり返してください。
- 消火時に「ボン」という脅がすることがありますが、これは火が消えたときの音で異常ではありません。

寸法図

(単位:mm)





アフターサービス

●アフターサービスのお申し込み

(サービスのお申し込み)

・サービス(点検・体理)を依頼される前に 「故障かな?と思ったら」(16ページ)の項を見て、もう一

度ご確認ください。

それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらない でお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービ

スショップ、もしくは大阪ガスに普連絡ください。 ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名………ガステーブルコンロ

2. 品番……本体の左側面に貼付してあります。

故障、異常の嫌棄……できるだけ詳しく

4. お客様名、住所、電話番号

(N) 10-692 (U)

大阪ガス株式会社 07

保証・補修について

保証期限中は……

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたし ます。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失 されますと、無料期間中であっても修理費をいただくこ とがありますので、この取扱説明書とともに大切に保育 してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要 望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要 な部品): の最低保有期間は、製造打切後日年間です。

本製品は家庭用ですので業務用にお使いの場合有料修理 となる場合があります。

転居されるとき

ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や課題が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の

上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

この場合調整、改造に要する機用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては頻繁できない場合もあります。

仕様

品 8 ガステーブルコンロ 10-693型 品 器 10-692型 RTS-330WNAS-L RTS-330WNAS-R 퀦 甙 圧電点火式 火 疠 式 点 高さ180mm(トッププレートまで)×幅564mm×奥行444mm 外 #8 ব 法 9.Okx 質 置 (本 体) 立消え安全装置・天ぶら油過熱防止機能 安 全 震 DC3.0V (単1×2個))特間当りのガス消費量 使用ガスの種類 個別ガス消費屋 全点火腾 縒 機準パーサー ガス消費量 チャオバーナー グリル 2.67kW 2 67kW 10.3kW 5.23kW 13 A (8900kcal/h) 径 (4500kcal/h)... (2800kcal/h) (2300kcal/h) 都市ガス 9.5 mm 4.88kW 2.50kW 2.50kW 9.85kW 12 A (8900kgal/h) (4800kca)/h) (2150kgal/h) (2150kgal/h) ガス用 2 46kW 2 52kW 9.38kW ゴム管 4.27kW P ス ガ (0.305kg.'h) (0.176kg/h) (D. 18kg/h) (0.67 kg/h)グリル俳気ロカバー・単1形乾電池(2個) 믔 付 雇

別売部品のご紹介

●防熱板 (コードNO.:15-100-0205,0208)

・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス機などを振りつ けた可燃性の離も含む) からifem以上難して設置でき ない場合、図のように取り付けて使用してください。 横用 15-100-0205

●ガステーブルコンロ用ガスコード

0.7m 80-480 80-580

1.0m 80-481, 80-581

2.0m 80-482, 80-582

後用 15-100-0206 /

●ホースコック用プラグ

ときどき取り出して掃除して

いただくと、ガス会を汚さす

・機器の下、ガス台の上に設置してください。機器の

下に落ちた煮こぼれはちり受け皿の上に落ちます。

(□-NNO.: 81-450)

に使用できます。

●ちり受け皿

(4) 15-100-0080

●器具用スリムプラグ

(3-KNO.: 81-359)